

# Litchi. Подготовка к полёту и выполнение МИССИИ

Перед выполнением миссии необходимо настроить камеру дрона в DJI Go, DJI Go4, DJI Fly.

Для этого необходимо подключить пульт к дрону. Запускаем DJI Go 4 либо DJI Fly. Если включен режим видео, то переключаем его на фото.

При наличии в вашей модели дрона ручной фокусировки, с помощью этого инструмента переключаем его в ручной режим и уводим в бесконечность.



Переходим в настройки камеры кнопкой «установки».



Нажатием на кнопку Auto переводим камеру в авторежим.




**Настроив камеру, закрываем Dji Go4, Fly и запускаем программу Litchi.**

Чтобы приступить к полёту в созданной миссии необходимо залогиниться в программе.

Для этого, в левом верхнем угле экрана нажимаем на иконку FPV.




Далее, в появившемся меню, нажимаем на самую правую кнопку (на ней будет написано Log in).




Переходим в режим полёта по точкам нажатием на иконку **waypoint**.




Программа перейдёт в режим полёта по точкам.




Нажимаем кнопку загрузки миссии.



В появившемся списке необходимо выбрать созданную в Teofly для текущего полёта миссию.



Всё готово к полёту.



Для старта миссии нажимаем кнопку **Play** на экране.



Revision #1

Created 19 October 2022 15:54:00 by Alexey Nekrasov

Updated 19 October 2022 16:04:20 by Alexey Nekrasov