


Teofly. Дополнительные возможности. Слои

Teofly позволяет использовать наложение на карту дополнительных данных, таких как отрядная сетка, различные искусственные сооружения, бесполётные зоны и многое другое. Для наложения данных необходимо использовать кнопку **Layers** - дополнительные слои.



Layers

DJI NFZ

↓ KMZ

↓ GPX

KML/KMZ/GPX

↑ ADD

× CLEAR

↓ KMZ

↓ GPX

DXF/GeoJSON

↑ UPL

× CLR

↓ KMZ

↓ GPX

Enter projection

Для России

Референтки

БС ПРИН

БС ТОПОНЕТ

БС ЕФТ проекции

Воздушное пространство

ВП РФ

▼

Кадастр

↑ XML

× XML

↓ KMZ

↓ GPX

Загруженные файлы

▼

Вставьте сюда проекцию

DJI NFZ (No Fly Zone) - запрещенные для полета зоны.

KML\KMZ\GPX - загрузка своих данных в систему.
После загрузки их можно скачать в формате KMZ и GPX
(так же возможно использовать как конвертер
форматов.

DXF - загрузка DXF в систему.
Можно загрузить свой DXF файл и в специальное поле
загрузить параметры проекции (для поиска проекции
можно использовать Telegram-бота

<https://wiki.teofly.com/books/telegram-boty-teoteam/page/at-findprjbot-find-prj>

После загрузки так же будет доступно скачать эти
данные в формате KMZ и GPS.

Воздушное пространство - отображение закрытых для
полета зон воздушного пространства РФ, а так же
искусственных препятствий, воздушных трасс,
радиостанций, аэродромов, ЛЭП и пр.

Revision #1

Created 19 October 2022 15:49:26 by Alexey Nekrasov

Updated 19 October 2022 15:53:42 by Alexey Nekrasov