

5) Скачивание данных с платы AGNSS L2

Включите Теодрон, не включайте пульт.

В ноутбуке или мобильном устройстве в разделе Wi-Fi подключитесь к сети **AGNSS_XXXX** с паролем **12345678**.

В браузере наберите **http://192.168.0.1** и вы попадете в веб интерфейс платы AGNSS.

Скачивание данных.

В разделе **Logging** вы обнаружите список созданных UBX файлов. Каждый файл это каждое включение Теодрона.

Справа от имени файла вы найдете кнопку для скачивания. Жмите ее. После скачивания данных необходимо выключить Теодрон.

Обработка данных.

Для выполнения PPK расчетов, воспользуйтесь профессиональным надежным решением - облачная обработка данных от компании Теодрон - телеграм бот [@TeoboxBot](#)

Revision #2

Created 1 July 2021 04:09:22 by Andrey

Updated 28 January 2022 05:08:42 by Konstantin Shrainer