

# 5) Скачивание данных с платы AGNSS L2

Включите Теодрон, не включайте пульт.

В ноутбуке или мобильном устройстве в разделе Wi-Fi подключитесь к сети **AGNSS\_XXXX** с паролем **12345678**.

В браузере наберите **http://192.168.0.1** и вы попадете в веб интерфейс платы AGNSS.

## Скачивание данных.

В разделе **Logging** вы обнаружите список созданных UBX файлов. Каждый файл это каждое включение Теодрона.

Справа от имени файла вы найдете кнопку для скачивания. Жмите ее. После скачивания данных необходимо выключить Теодрон.

## Обработка данных.

Для выполнения PPK расчетов, воспользуйтесь профессиональным надежным решением - облачная обработка данных от компании Теодрон - телеграм бот [@TeoboxBot](#)

---

Revision #2

Created 1 July 2021 04:09:22 by Andrey

Updated 28 January 2022 05:08:42 by Konstantin Shrainer