
Teofly. Начало работы


Для начала работы с планировщиком, необходимо пройти по ссылке https://fly.teofly.com/app/

Пройдя по ссылке и авторизовавшись вы увидите основное рабочее окно программы.



Оно делится на карту и 4 блока управляющих элементов левый, правый, верхний и нижний.

Левый блок выглядит так:




Кнопки управления масштабом




Ваше текущее местоположение




Кнопка поиска населённого пункта







Виджет погоды





Населенные пункты поблизости






Блок управления сеткой (не отрядной)




Верхний блок управления (динамичный, много элементов управления появляется и исчезает в зависимости от режима миссии).




В левой части блока - параметры созданной миссии. В центре - координаты курсора. В правой части - параметры дрона и фотографирования.


Для перемещения рабочего экрана по нужным вам координатам, необходимо кликнуть прямо в них.



Откроется окно, куда можно ввести координаты необходимого вам места.




Правый блок управления.

	**Project properties** (настройки проекта). В данной закладке можно задать имя проекта, просмотреть все маршруты, сохранить проект и очистить все маршруты (внимание, сохраните нежные маршруты перед удалением).
	**Open project** (открыть проект). Тут можно открыть ранее сохраненные проекты.
	**Applications settings** (настройки работы планировщика).
	**Drone Settings** (Настройки коптера).
	**SRTM** - работа с рельефом местности. SRTM - от названия Shuttle Radar Topography Mission - международного исследовательского проекта.
	**Drawing mode** - Режим рисования.

	**Layers** - дополнительные слои
	**Export routes** - Экспорт маршрутов.

Нижний блок управления. Включает в себя виртуальные кнопки клавиатуры, необходимые для планирования миссии (если нет клавиатуры) и кнопку профиля рельефа миссии.



Revision #7
Created 18 October 2022 15:07:45 by Alexey Nekrasov
Updated 19 October 2022 15:04:39 by Alexey Nekrasov